

### Baobab Gebruiksaanwijzing:

1. Knip de wieken telkens voor het branden zodat ze niet langer dan 1 cm.
2. Bij het branden van de kaars voor de eerste maal, laat ze branden tot de oppervlakte volledig vloeibaar is. Dit zal vermijden dat de kaars uitgehouden wordt.
3. Donkere rook na enkele uren branden betekent dat de wieken te lang zijn en dat de kaars moet gedooft worden.
4. Vijf minuten na het doven van de kaars, en voor de was terug volledig vast wordt, breng de wieken terug naar hun originele en verticale positie.
5. Brand de laatste centimeters was niet op om te vermijden dat de wieken gaan plat liggen in de vloeibare was en tegen het glas branden.

**LET OP : een wiek die bij het glas brandt kan het glas doen breken.**

### Baobab manuel d'utilisation

1. Coupez les mèches avant chaque brûlage afin qu'elles ne dépassent pas 1 cm.
2. Lors du premier brûlage, laissez brûler la bougie jusqu'à ce que toute sa superficie soit liquide.  
Ceci évitera qu'elle ne se creuse.
3. Si après quelques heures de brûlage, votre bougie fume noir, c'est que les mèches sont trop longues et qu'il est temps de l'éteindre.
4. Cinq minutes après avoir éteint la bougie, et avant que la cire ne se soit totalement solidifiée, repositionnez les mèches à la verticale à leur emplacement initial.
5. Ne pas brûler les derniers centimètres de cire pour éviter que la mèche, qui manque de stabilité dans la cire liquide restante, ne se couche et brûle contre le verre.

**Attention : une mèche qui brûle contre le verre peut provoquer l'éclatement du verre.**